










































Skrócona instrukcja użytkownika

Dziękujemy za wybranie systemu alarmowego LightSYS. Ta skrócona instrukcja opisuje główne komendy użytkownika systemu LightSYS. Szczegółowa instrukcja obsługi znajduje się na stronie internetowej www.riscogroup.com.

Uzbrojenie zwykle	Kod > 
Uzbrojenie domowe (W-domu)	Kod > 
Rozbrojenie systemu i wyciszenie alarmu	Kod > 
Uzbrojenie partycji	Kod >  > Nr partycji > 
Uzbrojenie domowe partycji (W-domu)	Kod >  > Nr partycji > 
Rozbrojenie partycji	Kod >  > Nr partycji > 
Rozbrojenie pod przymusem	Kod przymusu > 
Alarm napadowy	Nacisnąć jednocześnie   i przytrzymać 2s
Alarm pożarowy	Nacisnąć jednocześnie   i przytrzymać 2s
Alarm medyczny	Nacisnąć jednocześnie   i przytrzymać 2s
Szybkie blokowanie linii	Kod >  [Nr linii dozorowej]
Aktywacja wyjścia	 [Kod]  [Działania]  [Nr wyjścia]
Definiowanie FM	 > [Kod]  [Follow Me]  [Definiowanie]
Przeglądanie usterek	 [Kod]  [Przeglądanie]  [Usterki] 
Przegląd pamięci zdarzeń	 [Kod]  [Pamięć zdarzeń] 
Włączenie / wyłączenie gongu w klawiaturze	 [Kod]  [Działania]  [Dźwięk klawiatury]  [Gong]
Edycja kodu użytkownika	 [Kod]  [Kody/Breloki]   [Definiuj]
Testowanie czujek	 [Kod]  [Konserwacja]  [Test czujek]

Wskaźniki:



(Zasilanie):

Wł.: Zasilanie sprawne, brak usterek

Wył.: Brak zasilania

Szybkie miganie: Usterki



(Gotowość):

Wł.: Gotowość do uzbrojenia

Wył.: Brak gotowości do uzbrojenia

Wolne miganie: Gotowość do uzbrojenia z naruszoną linią wejścia / wyjścia.



(Uzbrojenie) /

czerwona dioda LED

Wł.: System uzbrojony (w trybie zwykłym lub domowym)

Wył.: System rozbrojony

Wolne miganie: Trwa opóźnienie na wyjście

Szybkie miganie:

Alarm



(Sabotaż) :

Wł.: Alarm sabotażowy

Wył.: Nie ma alarmu sabotażowego



(W-domu / Blokada):

Wł.: System uzbrojony w trybie domowym / Blokada linii

Wył.: Nie ma linii zablokowanych










(Pożar):

Wł.: Alarm pożarowy


Wył.: Nie ma alarmu pożarowego

Miganie: Usterka linii pożarowej










Edycja kodów

1. Jeśli klawiatura wyświetla swój standardowy komunikat, naciśnij .
2. Wpisz kod główny (fabryczny Pierwszy Kod Główny: 1234) i naciśnij .
3. Przejdź do funkcji Kody/Breloki > .
4. Przejdź do funkcji Definiuj i naciśnij .
5. Wybierz użytkownika i naciśnij .
6. Wybierz funkcję Edytuj kod i naciśnij .
7. Wpisz nowy kod i naciśnij .
8. Aby edytować nazwę użytkownika przejdź do funkcji Edytuj nazwę i wpisz nazwę.
9. Aby zaprogramować kolejne kody powtórz powyższe kroki.

Przypisywanie breloków zbliżeniowych

1. Wykonaj kroki 1-5 opisane powyżej w akapicie o programowaniu kodów.
2. Wybierz Zapisz brelok i naciśnij .
3. W ciągu 10 sekund, zbliż brelok zbliżeniowy do klawiatury.

Ustawianie daty i czasu systemowego

1. Naciśnij  a następnie wprowadź Pierwszy Kod Główny i naciśnij .
2. Używając przycisków strzałek, przejdź do opcji Zegar i naciśnij .
3. Wyświetlacz pokaże opcję Czas i data. Naciśnij .
4. Wprowadź poprawny czas w formacie 24-godzinnym oraz datę. Do wprowadzenia daty użyj przycisków   aby przesuwac kursor, a przycisków   do przełączania pomiędzy opcjami do wyboru.
5. Naciśnij  aby zapisać wykonane ustawienia.

Komendy do sterowania systemem za pomocą SMS

Sterowanie systemem za pomocą komend wysyłanych w wiadomościach SMS

Uwaga! Funkcja jest dostępna, jeśli system LightSYS jest wyposażony w moduł GSM.

Struktura wiadomości SMS:

[Kod użytkownika][Komenda]

Uzbrojenie zwykłe: [Kod] U

Uzbrojenie domowe: [Kod] D

Uzbrojenie grupy: [Kod][G][Wybierz grupę - A/B/C/D]

Rozbrojenie: [Kod] R

Uzbrojenie partycji: [Kod] U [Nr part.]

Rozbrojenie partycji: [Kod] R [Nr part.]

Blokowanie linii: [Kod] BL [Nr linii]

Odblokowanie linii: [Kod] ODB [Nr linii]

Aktywacja wyjścia: [Kod] WYON [Nr wyj.]

Dezaktywacja wyjścia: [Kod] WYOFF [Nr wyjścia]

Sprawdzenie stanu systemu: [Kod] STAN

Sprawdzenie kredytu konta karty SIM:
[Kod] KR

Zmiana numeru Follow Me: [Kod] TELFM
[Numer porządkowy FM] NOWY [Nowy nr telefonu]

Przykłady:

Aby uzbroić system kodem 1234 wyślij SMS: 1234U

Aby uzbroić partycje 1 i 2 kodem 1234 wyślij SMS: 1234U12

Aby rozbroić partycję 1 kodem 1234 wyślij SMS: 1234R1

Uwagi:

1. Słowa komend mogą być pisane małymi lub dużymi literami, a także w sposób mieszany.
2. Spacja pomiędzy słowami komend nie jest wymagana, ale może być stosowana.
3. Ustawienie fabryczne Pierwszego Kodu Głównego to 1234.

Sterowanie systemem podczas połączenia telefonicznego

Uwaga! Sterowanie systemem alarmowym podczas połączenia telefonicznego jest możliwe, jeśli system LightSYS jest wyposażony w moduł głosowy.

Odebranie połączenia:

1. Odbierz połączenie telefoniczne.
2. Powiedz „Halo” i naciśnij [#].
Usłyszysz komunikat o zaistniałym zdarzeniu.
3. Następnie wybierz opcję z menu **Potwierdź**.

Menu Potwierdź

Potwierdzenie wiadomości: [1]
Potwierdzenie wiadomości i zakończenie dalszego powiadamiania: [2] [kod] [#]
Wejście do menu Operacje: [3] [kod] [#]
Nasłuch i Rozmowa: [6] [3] [kod]
Powtórzenie komunikatu o zdarzeniu: [#]
Powtórzenie opcji menu Potwierdź: [*]

Dzwonienie do systemu:

1. Wybierz numer linii telefonicznej w obiekcie.
 - Jeśli w obiekcie jest używana automatyczna sekretarka, to po pierwszym dzwonku rozłącz się i zadzwoń jeszcze raz.
 - Jeśli w obiekcie nie używa się automatycznej sekretarki, to poczekaj aż centrala alarmowa odbierze połączenie. Usłyszysz wtedy ciągły dźwięk.
2. Po usłyszeniu dźwięku wprowadź dwucyfrowy kod zdalnego dostępu.
3. Wprowadź swój kod dostępu i przyciśnij [#].
4. Wybierz jedną z opcji menu **Operacje**.

Menu Operacje:

Uzbrojenie wszystkich partycji: [1] [1]
Uzbrojenie wybranej partycji: [1] [9] [nr part.]
Rozbrojenie wszystkich partycji: [2] [2]
Rozbrojenie wybranej partycji: [2] [9] [nr part.]
Zmiana stanu blokady linii: [3] [nr linii] [#] [9]
Sterowanie wyjściami: [4] [nr wyjścia użytk.]
Zmiana numerów FM: [5] [Nr porządkowy FM] [#] [2] [Nowy numer telefoniczny FM] [#] [1]
Nasłuch obiektu: [6] [1]
Rozmowa z obiektem: [6] [2]
Nasłuch i rozmowa z obiektem: [6] [3]
Nagrywanie wiadomości: [7]
Wyjście z systemu: [0]
Powtórzenie menu: [#]
Powrót do poprzedniego menu: [*]
